

FL 5042

عربي

مدة البرنامج المقدرة ترجع لبرنامج في درجة الحرارة القصوى وبدون انتقاء أي خيارات.

أثناء عمل البرنامج الذي تم انتقائه فان مقبض الانتقاء يتحرك لاتجاه عقارب الساعة أثناء مراحل الغسل الأولي، الغسل الرئيسي، الشطف ودورة التنشيف. وكل مرحلة تطول من بضع ثوان الى عدة دقائق.

*: خيار/نعم: يضاف المسحوق.



قطنية
اصطناعية
رقيقة/صوفية
إشعال/إطفاء

نصف تحميل
التنشيف
وقف الشطف

1/2
1/2
1/2

1

مُدّة البرنامج تقريباً	سرعة دورة تنشيف	الخيارات الخاصة		المسحوق و الإضافات الأخرى				الحمولة القصوى كغ	نوعية الغسيل / ملاحظات	انتقاء الحرارة درجة مئوية	البرنامج	مقبض انتقاء البرنامج
		وقف الشطف	نصف تحميل	مبيض	ملطف	غسل رئيسي	غسل أولي					
												
١٣٠	400	*	*	*	*	نعم	*	٥,٠	الشديد الاتساخ من البلوزات، القمصان، والألبسة الطويلة الخ. والمصنوعة من القطن الثابت والكتان (شراشف كتان، أغطية المائدة من الكتان، القمصان الداخلية، القمصان الخ..).	الأقل الأكثر ٩٥°	قطنية مع غسيل أولي	1
١١٥	400	*	*	*	*	نعم	—	٥,٠	الاتساخ العادي والخفيف للبلوزات والقمصان، الملابس الطويلة، المناشف الخ... والمصنوعة من القطن الثابت والكتان.	الأقل الأكثر ٩٥°	قطنية	2
١٠٠	400	*	*	—	*	نعم	—	٢,٠	الاتساخ الخفيف للبلوزات والقمصان، الملابس الطويلة، الخ... والمصنوعة من البوليستر (ديولين، تريغيرا)، بولاميد (البرلون، النايلون)، والقطنية والمختلطة.	الأقل الأكثر ٦٠°	اصطناعية	3
٨٥	400	*	*	—	*	نعم	—	٢,٥	الاتساخ الخفيف من الشراشف الكتان، أغطية المائدة والملابس الداخلية، مناشف، بلوزات والقمصان الخ.. والمصنوعة من القطن والكتان.	الأقل الأكثر ٤٠°	قطنية قصيرة	4
٧٠	400	*	*	—	*	نعم	—	٢,٠	الاتساخ الخفيف من الملابس الطويلة والرياضية المصنوعة من القطن، البوليستر، بولاميد والقطنية والمختلطة.	الأقل الأكثر ٤٠°	اصطناعية قصيرة	4
٢٠	400	*	—	—	*	نعم	—	١,٥	الستائر والأقمشة الرقيقة، الفساتين والتونورات، القمصان والبلوزات.	الأقل الأكثر ٤٠°	رقيقة	5
١٥	400	—	—	—	*	نعم	—	١,٠	فقط الأقمشة الصوفية النقية التي تصلح للغسيل بالفسالات والتي عليها العلامة الخاصة. اذا قمت بانتقاء «Rinse Hold» وقف الشطف لا تترك الغسيل منقوعاً بالماء لمدة طويلة.	الأقل الأكثر ٤٠°	صوفية	6
٥٥	400	*	*	—	*	—	—	٥,٠	مع هذا البرنامج يمكن اضافة ملطف الاقمشة او / المبيض. البرنامج ينتهي بدورة تنشيف مركزة.	الأقل	شطف + دورة تنشيف طويلة	A
٤٥	400	—	—	—	—	—	—	٥,٠	برنامج لدورة تنشيف لطيفة. في هذا البرنامج دورة التنشيف تكون مركزة. مثل دورة برنامج «القطنية».	—	دورة تنشيف طويلة	B
١٥	400	*	—	—	*	—	—	١,٥	برنامج لدورة تنشيف لطيفة. في هذا البرنامج دورة التنشيف تكون لطيفة. مثل دورة برنامج «الصوفية».	الأقل	شطف + دورة تنشيف قصيرة	C
١٠	400	—	—	—	—	—	—	١,٥	برنامج لدورة تنشيف لطيفة. في هذا البرنامج دورة التنشيف تكون لطيفة. مثل دورة برنامج «الصوفية».	—	دورة تنشيف قصيرة	D
٥	—	—	—	—	—	—	—	—	فقط لتصريف الماء - بدون دورة تنشيف. طريقة بديلة لانهاء برنامج الأقمشة الصناعية، الرقيقة، والصوفية أو عند الرغبة بانتهاء البرنامج وإخراج الغسيل بدون انتظار نهاية البرنامج.	—	تصريف الماء	E

جدول استهلاك الماء والطاقة

البرنامج	درجة الحرارة (°مئوية)	التحميل (كجم)	الماء (لتر)	الطاقة (ك.وات)	مدة البرنامج (دقيقة)
قطنية مع غسيل أولي	٩٥	٥,٠	٨٠	٢,٠٠	١٢٠
قطنية	٩٥	٥,٠	٧٠	١,٨٠	١١٠
قطنية	٦٠	٥,٠	٧٠	١,٢٠	١١٠
اصطناعية	٦٠	٢,٠	٦٠	٠,٩٠	٨٥
قطنية قصيرة	٤٠	٢,٥	٦٥	٠,٧٠	٧٥
اصطناعية قصيرة	٤٠	٢,٥	٦٠	٠,٦٠	٧٥
رقيقة	٤٠	١,٥	٨٠	٠,٦٠	٧٠
صوفية	٤٠	١,٠	٨٠	٠,٦٠	٦٥

البرامج مع الغسيل الأولي أو التمهيدي تطول مدتها ١٥ دقيقة أكثر من البرامج التي بدون غسل تمهيدي. ولذا فإن قيم كمية الماء واستهلاك الطاقة قد تم قياسها في الظروف القياسية حسب لوائح السوق الأوروبية IEC 60 456. والاستهلاك في ظروف الاستعمال قد تختلف قيمها عن الجدول المبين، وذلك لاختلاف ضغط الماء المزود ودرجة الحرارة وطبيعة حمل الغسيل وكذلك نوعيته. المعلومات التي تخص استهلاك الطاقة والواردة في الجدول ترجع الى برنامج القطنيات بدرجة حرارة ٦٠° مئوية.

أضف المساحيق، أغلق الباب ثم قم بانتقاء البرنامج

أضف المساحيق كما هو موصوف في لائحة البرنامج أو في فقرة «المسحوق والاضافات» في كتيب التعليمات.

١. افتح صنبور الماء.
٢. اضبط منقّي البرنامج على البرنامج المطلوب.
٣. اضبط منقّي درجة الحرارة على الدرجة المرغوبة.
٤. يمكن انتقاء الخيارات الخاصة.
٥. تأكد من إغلاق الباب ثم قم بتشغيل الغسالة بالضغط على زر «ON/OFF». المبين الضوئي يضيء، للدلالة على تشغيل الغسالة.

قم بانتقاء أي خيار مرغوب

زر نصف تحميل «Half Load» 1/2

- يقلل من استهلاك الماء وخصوصاً أثناء عملية الشطف. مناسب لغسل الثياب القليلة الاتساخ والحمولة القليلة (٣كجم).

زر وقف الشطف «Rinse Hold»

- الغسيل يبقى في مياه آخر دورة شطف بدون دورة تنشيف، لمنع التجعد وللحيلولة دون تغيير الألوان.
- يلائم بشكل خاص برامج «الأقمشة الصناعية» أو «الرقيقة».
- هذه الوظيفة مفيدة بشكل خاص عند الرغبة بتأجيل دورة التنشيف لوقت آخر، أو اذا رغبت بتصرف الماء خارج الغسالة فقط.

لإنهاء خيار وقف الشطف «Rinse Hold».

- اضغط على زر وقف الشطف مرة أخرى: يبدأ البرنامج بالعمل أوماتيكياً مع دورة التنشيف حسب البرنامج الذي سبق انتقاءه.
- إذا لم يكن هناك رغبة بتنشيف الملابس، أدر مقبض انتقاء البرنامج نحو برنامج «Drain».

تغيير البرنامج

لإعادة انتقاء برنامج آخر عندما تكون دورة البرنامج قد تم تشغيلها:

١. أطفئ الجهاز بالضغط على زر «ON/OFF».
٢. قم بانتقاء البرنامج الجديد، درجة الحرارة والخيارات الأخرى.
٣. شغل الجهاز بالضغط على زر «ON/OFF» مرة أخرى.

نهاية البرنامج

١. عند نهاية البرنامج فإن منتقي البرامج يتحرك الى وضع التوقف.
٢. لتفريغ الغسالة انتظر حتى يتم تحرير قفل الباب (حولي ٢دقيقتين).
٣. اطفئ الغسالة، افتح الباب ثم قم باخراج الغسيل من الغسالة.
٤. اغلق صنبور الماء وارك الباق مفتوحاً بعض الشيء لتجفيف الحوض.

ملاحظات وإرشادات

مستوى الماء

من أجل تقليل استهلاك الماء دون التأثير على نتائج الغسل، فمن المحتمل عدم رؤية مستوى الماء في الحوض.

تنظيف مضخة الفلتر

تفقد بانتظام فلتر المضخة وتنظيفه عند اللزوم.

رائحة المحرك

في الدورات الأولى من عمل الغسالة فقد يُشَم رائحة المحرك الكهربائية، وهذا أمر عادي ويختفى مع مرور الوقت.